



## Instrukcja montażu zlewu podwieszanego w blacie kompaktowym Fenix/Arpa

Montaż blatu kompaktowego jak i podwieszenie do niego zlewozmywaka to bardzo ważny etap wykończenia kuchni, który wymaga odpowiedniej precyzji oraz wykorzystania wysokiej jakości materiałów i narzędzi. Niniejsza instrukcja została przygotowana, aby przeprowadzić Was krok po kroku przez proces podwieszenia zlewozmywaka do blatu, zapewniając trwałość, funkcjonalność i estetyczny wygląd.

Wszystkie niezbędne produkty do montażu, takie jak blaty kompaktowe, kleje, uszczelniacze oraz narzędzia, dostępne są na Platformie Zakupowej Center-Mebel. Dodatkowo, wycięcie niezbędnych otworów można zrealizować przy pomocy konfiguratora blatów.

Zamawiając usługę podklejania zlewu w Center-Mebel, blat kompaktowy frezowany jest do grubości 6 mm co potęguje efekt premium, lecz każdy fachowiec może podkleić blat samodzielnie kierując się poniższymi wskazówkami

1. Wybór blatu kompaktowego:

[Arpa](#)  
[Fenix](#)

2. Wybór rodzaju i wymiaru zlewozmywaka:

[Franke](#)  
[Deante](#)  
[Fenix.](#)

3. Określenie pozycji zlewozmywaka w blacie kompaktowym.

4. Wycięcie otworu zgodnego z wymiarami podanymi przez producenta zlewozmywaków:

[Franke / Deante / Fenix](#)

5. Szlifowanie wewnętrznych krawędzi blatu kompaktowego.

6. Dopasowanie zlewozmywaka do otworu w blacie.

7. Podklejenie zlewozmywaka do blatu kompaktowego klejem wg indywidualnych preferencji kolorystycznych:

Klej [Gekon](#) uszczelniacz hybrydowy

8. Nałożenie kleju w ilości, która po połączeniu zlewozmywaka z blatem zapewni delikatne wypłynięcie kleju od strony otworu i komory.

9. Przymocowanie zlewozmywaka do blatu przy pomocy ścisków w taki sposób, żeby umożliwić odwrócenie zlewu do dołu w celu usunięcia nadmiaru użytego kleju.

10. Nadmiar kleju usuwać przy pomocy acetonu.

11. W tej formie pozostawić do wyschnięcia na 24 h.

12. Montować do szafek, które nie posiadają pełnego wieńca. Muszą być zachowane konstrukcje z trawersami.

13. Po pełnym montażu dokładnie wyczyścić blat z pozostałości kleju:

[Center-Clean](#)

14. Cieszymy się, że wszystko poszło zgodnie z planem